COLUMN AND FOOTING SCHEDULE

| COLUMN NUMBER / FLOOR | A4, A37 | A5, A6 A7, A8 A13, A14 A27, A28 A33, A34 A35, A36 | A9, A11 A30, A32 | G4, G37 | A10, A31 | A15, A26 | B16, B25 | H9, H32 M9, M32 | A20, A21 | 12 × 8½ PIERS BETWEEN COLUMNS B1 TO F1 B40 TO F40 | B1, B40 SEE DETAIL | 8½ × 12 PIERS BETWEEN COLUMNS B1 TO B4 B37 TO B40 | 8½ × 12 PIERS BETWEEN COLUMNS B16 TO B19 B22 TO B25 | B19, B22 | B20, B21 | C2, C3 C38, C39 Q2, Q3 Q38, Q39 | C4, C37 C10, C31 E4, E37 F9, F11 F30, F32 Q13, Q28 | C5, C6 C7, C8 C13, C14 C27, C28 C33, C34 C35, C36 Q15, Q26 Q33, Q34 Q18, Q23 | C9, C32 C11, C30 F5, F6 F7, F8 F13, F14 F27, F28 F33, F34 F35, F36 | C17, C18 C19, C22 C23, C24 | C15, C26 | C16, C25 | C20, C21 | D2, D3 D38, D39 | D4, D37 | D5, D6 D7, D8 D13, D14 D27, D28 D33, D34 D35, D36 | D9, D11 D30, D32 | D10, D31 F4, F37 E9, E11 E30, E32 | D15, D26 | D16, D25 | D17, D18 D23, D24 | D19, D22 | D20, D21 | E2, E3 E38, E39 S2, S3 S38, S39 | E5, E6 E7, E8 E13, E14 E27, E28 E33, E34 E35, E36 | E10, E31 | E15, E26 | E16, E25 | E17, E18 E19, E22 E23, E24 | E20, E21 | F1, F40 | F2, F3 F38, F39 | F10, F31 | F15, F26 | F16, F25 | F17, F18 F19, F22 F23, F24 | F20, F21 | G5, G6 G7, G8 G9, G10 G11, G13 G14, G27 G28, G30 G31, G32 G33, G34 G35, G36 | G15, G26 | G18, G23 H12, H29 M12, M13 M23, M29 | G20, G21 M20, M21 | H10, H31 M10, M31 H11, H30 M11, M30 |
|---|---|---